

Gestión de la ocupación

Mantén tus espacios equilibrados, eficientes y seguros. Flame te ayuda a monitorizar en tiempo real el nivel de ocupación de tus recintos y zonas, para que puedas anticipar la demanda, mejorar la experiencia del visitante y optimizar el rendimiento operativo.

Beneficios de la gestión de ocupación

Cumple la normativa, mejora la eficacia y aumenta la seguridad en todas las ubicaciones.

Visibilidad en tiempo real

Monitoriza los niveles de ocupación en directo en recintos, plantas o zonas para mantener confort, eficiencia y seguridad.

Alertas y automatizaciones

Notificaciones automáticas al superar umbrales y respuestas en cadena con tus sistemas existentes.

Anticipa la demanda


Predice picos y adapta dinámicamente los recursos para mantener la calidad del servicio.

Cumplimiento y seguridad

Documentación y trazabilidad para cumplir normativa de ocupación. Sin biometría.

LA PLATAFORMA

Visibilidad en directo, decisiones en directo



Flame Occupancy visualiza los niveles de afluencia en directo e históricos en tus recintos con analítica precisa y respetuosa con la privacidad. Obtén dashboards en tiempo real para seguir el confort, la capacidad y el flujo.

Automatiza alertas o señalización cuando se superen los umbrales, garantizando eficiencia y una experiencia del visitante impecable en todo momento.

Monitorización en tiempo real

Alertas de ocupación

App móvil

Integración de señalización digital

Las métricas que cambian decisiones

Datos accionables para operaciones, seguridad y experiencia, desde el dashboard hasta los display públicos.

01

Ocupación actual

Ocupación en directo de cada zona, planta o recinto.

02

Picos previstos

Modelos de IA que anticipan los momentos de mayor afluencia.

03

Umbrales y alertas

Notificaciones al equipo cuando se acerca el límite de capacidad.

04

Histórico de ocupación

Patrones por hora, día, semana y temporada.

05

Comparativa entre zonas

Qué áreas saturan antes y necesitan más recursos.

06

Reporting normativo

Documentación auditable para cumplimiento de ocupación.

— CÓMO FUNCIONA

Tecnología Hypersensor

- 1

Se conecta a tus cámaras actuales
Flame calcula el aforo por balance de entradas y salidas sobre las cámaras IP existentes vía RTSP, con ángulo cenital en los accesos y mínimo 720p. En la mayoría de casos el 80-90 % de las cámaras necesarias ya están instaladas.
- 2

Umbrales por zona, no por edificio
Configura varios umbrales por zona —amarilla al 70 %, naranja al 85 %, roja al 95 %— para actuar de forma granular: desviar tráfico de una planta a otra en lugar de cerrar todo el espacio.
- 3

Del aviso a la acción automática
Las alertas llegan por email, SMS o app y se integran con tu BMS vía BACnet, Modbus o API REST: climatización según ocupación real (15-25 % menos consumo), cartelería con rutas alternativas y control de accesos.

DATOS CLAVE

Aforo

Entradas / salidas en directo

Conexión

Cámaras IP vía RTSP

Puesta en marcha

5-10 días laborables

Cumplimiento

Informes CTE · sin biometría

Alertas

Email, SMS y app · por umbral

Integración BMS

BACnet, Modbus y API REST

Ocupación en tiempo real, para optimizar el rendimiento operativo.

Sistema operativo en 5-10 días laborables, sobre tus cámaras actuales y sin biometría.